

DETERVET

DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO



DETERVET NEUTRO

Detergente neutro, concentrado e especialmente formulado para uso geral.

VANTAGENS QUE SÓ O DETERVET NEUTRO TEM PARA VOCÊ!

- Alto rendimento;
- Indicado para vários tipos de superfícies e equipamentos;
- Resultado profissional;
- Compatível com estruturas metálicas, plásticas, vidros, pisos, entre outros.

DETERVET

NEUTRO

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

www.dominusquimica.com.br

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.

Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.

 | [dominusquimicaoficial](https://www.facebook.com/dominusquimicaoficial)  | [dominusquimica](https://www.instagram.com/dominusquimica)

DETERVET

NEUTRO

FICHA TÉCNICA

Tipo de formulação: Líquido.

Composição: Lauril éter sulfato de sódio, agente controlador de pH, corante, tensoativo anfótero, espessante e veículo.

Estado Físico: Líquido.

Modo de Ação: Os detergentes têm a função de diminuir a tensão superficial da água, porque diminuem as interações entre as suas moléculas, facilitando, assim, que ele penetre em vários materiais para remover as sujeiras e gorduras, as mesmas são aprisionadas no centro das micelas podendo ser removidas com maior facilidade.

Apresentação: Frasco plástico 1, 5 e 20 litros.

MODO DE USO:

Aplicar o detergente na diluição de 1:200 e depois enxaguar bem com água limpa. Recomenda-se secar todas as superfícies lavadas antes de começar a desinfecção.

APLICAÇÃO:

Detergente neutro, concentrado e especialmente formulado para uso geral. Indicado para vários tipos de superfícies e equipamentos, compatível com estruturas metálicas, plásticas, vidros, pisos, entre outros. Possui propriedades dispersante e emulsionante, proporcionando fácil enxágue.

PRECAUÇÕES DE USO:

Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Não ingerir. Não inalar. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância. Não reutilizar as embalagens. Em caso de ingestão acidental não induzir o vômito. Consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou um médico, levando o rótulo do produto. **CEATOX 08000148110.**

TOXICOLOGIA:

DL₅₀ Dermal Aguda em ratos: > 5000 mg/kg de peso corpóreo.

DL₅₀ Oral Aguda em ratos: > 5000 mg/kg de peso corpóreo.

Sensibilidade dérmica em cobaias: O produto é considerado não sensibilizante.

Irritação e corrosão cutânea em coelhos: O produto é considerado não irritante.

Irritação e corrosão ocular em coelhos: O produto é considerado não irritante.

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Não há antídoto específico. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.



ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

www.dominusquimica.com.br

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.

Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.



dominusquimicaoficial



dominusquimica